




SEZNAM SOUČÁSTEK

- 1 Hlaveň
- 2 Muška
- 3 Šroub mušky (2x)
- 4 O kroužek
- 5 Klapka hledí *
- 6 Čep klapky
- 7 Plátek hledí *
- 8 Vložka hledí *
- 9 Výškový šroub *
- 10 Pružina záskočky *
- 11 Záskočka *
- 12 Článek
- 13 Kolík článku
- 14 Napínací páka
- 15 Kolík napínací páky
- 16 Narážka
- 17 Pouzdro *
- 18 Spojovací šroub
- 19 Šroub
- 20 Těsnění pístu
- 21 Píst
- 22 Pružina pístu
- 23 Vedení pružiny
- 24 Uzávěr pouzdra
- 25 Pojistka
- 26 Západka pojistky
- 27 Pružina pojistky

- 28 Záchyt pístu
- 29 Kolík 4x16
- 30 Spoušť
- 31 Pružina spouště
- 32 Kolík 4x20
- 33 Pero spouště *
- 34 Pažba *
- 35 Lučík *
- 36 Podložka lučíku *
- 37 Šroub lučíku
- 38 Zadní šroub pažby *
- 39 Přední šroub pažby (2x) *
- 40 Podložka vějířovitá (2x)
- 41 Vodítko
- 42 Botka *
- 43 Šroub botky (2x) *
- 44 Regulační šroub *
- 45 Kroužek pojistný třmenový (3x) *
- 46 Táhlo *
- 47 Stranový šroub *
- 48 Podložka pružná *
- 49 Stavítko hledí *
- 50 Pero hledí *
- 51 Vedení pružiny záskočky *

* Takto označené součástky jsou u provedení 630 a 631 odlišné, případně u některého provedení zcela chybí.